

## Det här fixar du! Stopp i diskhon

En blond tjej med långt hår står i sin lägenhet. Hon säger: Luktat det illa från diskhon, rinner det dåligt eller har det blivit stopp? Det vanligaste problemet är allt fett som dagligen sköljs ner i rören från tallrikar, kastruller och stekpannor. När fettat åker ner i rören kallnar det, stelnar och till slut blir det trångt eller helt stopp i rören. Skrapa därför alltid av noggrant när du har ätit klart. Ta bort det sista fettat med hushållspapper. Hon visar hur man gör genom att skrapa av tallriken i soporna och torka av med hushållspapper. Och släng sen i den bruna påsen för matavfall. Hon säger: Gillar du att fritera? Hon stoppar ner några falafelbullar i kokande olja i en kastrull på spisen. Hon säger: Gammalt flottyrfett håller du alltid genom en tratt ner i en petflaska. Aldrig ner i diskhon. Antingen använder du en vanlig tratt eller en specialgjord fettratt med lock. Skruva på den specialgjorda fettratten direkt på en ren petflaska. Och flaskkorken förvarar du i locket på fettratten. Låt fettat eller oljan svalna, sedan håller du över det i fettratten. Ställ undan flaskan till nästa gång du behöver den. När flaskan är full skruvar du av fettratten och sätter på flaskans vanliga kork och slänger sedan som vanliga sopor eller tar med till återvinningscentralen. Har det blivit stopp i diskhon ändå? Prova att få loss stoppet genom att spola kraftigt med varmt vatten och diskmedel ett tag. Löser inte det problemet, kan du prova med en smock även kallad vaskrensare. Den bildar vakuum som kan lossa på fettklumparna. Tänk på att vara försiktig. Det är stora krafter som byggs upp. Så innan du börjar: Öppna diskbänksskåpet, så du märker om det skulle börja läcka under tiden du håller på. Sätt smocken över avloppet i den ena diskhon och en propp i den andra och fyll på med vatten i diskhon med proppen. Och så börjar du pumpa där stoppet är. Ta det lite försiktigt i början, och håll inte på längre än 5 minuter. Hon visar att hon sätter en nedräkning på fem minuter på mobilen. Har du bara en ho behöver du täppa till översvämningsskyddet under diskhon med en blöt trasa så att det blir vakuum. Är det fortsatt stopp? Ta kontakt med din husvärd eller fastighetsskötare istället för att mecka själv. Det kan bli läckage om packningarna inte sluter tätt och det kan i sin tur leda till tråkiga konsekvenser i ditt kök. Bild på packningarna som sitter vid rören under diskhon. Det här behöver du för att slippa stopp i köksavloppet: En rulle hushållspapper, lite diskmedel, diskhandskar, en diskpropp, en disktrasa, en smock även kallad vaskrensare, en fettratt eller en vanlig tratt, och en petflaska med kork. Så, nu ska det rinna bra i avloppet!